

Installation pare-chocs amovible

1 / Perçage du sol (25 mm)

Aspiration des poussières



2 / Dépose du scellement chimique



3 / Insertion de l'enveloppe



4 / Mise en place de l'élément

